



WÖCHENTLICH

1.

Fügen Sie eine kleine Menge Anti-Fett-Spülmittel in die Kammer hinzu.

2.

Verwenden Sie das auf dem Gerät selbst installierte Reinigungsprogramm. (P1-REINIGUNG)

WICHTIG

Dieser Prozess muss ohne Last im Gerät durchgeführt werden, nur die Körbe.



MONATLICH

1.

- Entfernen Sie den Filter an der Unterseite der Maschine.
- Reinigen Sie den Filter mit Wasser.



2.

- Entfernen Sie den Filter an der Unterseite der Maschine.
- Reinigen Sie den Filter mit Wasser.




3.

- **ÜBERPRÜFUNG DER BOJE:** Wenn sich die Boje nicht frei auf und ab bewegt, muss sie und ihre Achse gereinigt werden.
- **REINIGUNG:** Entfernen Sie den oberen Clip, um die Boje zu reinigen.
- **WICHTIG:** Positionieren Sie die Boje in dieselbe Richtung, in die Sie gestoßen sind, bevor Sie sie bewegen.
- **VERIFIZIEREN:** Erstens die freie Bewegung der Boje und zweitens überprüfen Sie, ob die Boje korrekt positioniert ist, wenn ein Wassertropfen-Symbol auf dem Gerätebildschirm angezeigt wird (links).



JÄHRLICH

- Kalibrieren Sie beide Temperatursonden, die flexible Herzsonde und die Kammersonde.



BIENNALE

- Ersetzen Sie die Dichtung mit einem neuen.

